



Шаг 1. Распаковать доску.
В комплекте есть инструкция
и пробковая подставка



Шаг 2. Пропитать доску
оливковым маслом и отправить
в духовку на 2 часа при
t 100°C



Шаг 3. Обжарить мясо на
сковороде 1 мин с каждой
стороны




Шаг 4. Выложить мясо на
доску и отправить в духовку
на 6 мин при t 275°C



Доска для стейка Linden из массивного дуба

для приготовления и подачи



Шаг 5. Достать мясо из
духовки. Доска придает
мясу нотку копчености



Код товара: 90411
(без подставки)

Размер: 32x17x2см

Материал: дуб

Производитель: Linden

Страна: Швеция